Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby / On	Power
Sleep	Sleep / Timer
INPUT PREV.	CH- / Page-
INPUT NEXT	CH+ / Page+
NETWORK	Shift + 9
iPod / USB	Shift + 8
ADAPTER	Shift + 5
BD	Shift + 7
DVD	Shift + 2
DVR / BDR	Shift + Fav / Marker / PC
SAT / CBL	Shift + 0
GAME	Shift + Guide / EPG / -/--
VIDEO	Shift + 4
CD	Shift + 3
TV	Shift + 1
TUNER	Shift + 6
Auto / Direct	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
ALC /	Green / APP / Repeat
Adv. Surr.	Yellow / YouTube / Repeat
+ Favorite	Fav / Marker / PC
Audio	Audio / Lang I/II
Up	Up
Tune+	Shift + >> /
Tools Menu	Setup / OPT /
Volume+	Vol +
Left	Left
Preset -	Shift + I << / Preset-
Enter	OK
Right	Right
Preset +	Shift + >>I / Preset +
Down	Down
Tune-	Shift + << /
Volume-	Vol -
Home Menu	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
iPod Ctrl.	D. Menu / Top	PHASE	Zoom / Size
PTY	Shift + TV/Radio / Program	2	2
Return	Back / Return	3	3
BAND	TV/Radio /	Signal Sel.	Picture / Format
Pause	Pause / Step / Freeze	DISP	Display / Media
Stop	Stop / Hold	4	4
Play	Play / Slow	S. Retriever	Smart / List
Mute	Mute / Dimmer	5	5
I <<	I << / Preset-	SB CH	Text / Goto
BASS-	Shift + Down	6	6
>>I	>>I / Preset+	CHANNEL	Shift + Smart / List
BASS+	Shift + Up	Repeat	Shift + Green / APP /
<<	<< / Tune-	7	7
TREBLE-	Shift + Left	Midnight	Subtitle / EQ
>>	>> / Tune+	Speakers	Sound / Title
TREBLE+	Shift + Right	8	8
1	1	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
LEV + 9	CHANNEL LEVEL	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /		
CH −	Shuffle	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime		
DIMMER CLR +10	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
LEV − ENTER	CHANNEL LEVEL	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH+ /		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby / On	Power
Sleep	Sleep / Timer
INPUT PREV.	CH- / Page-
INPUT NEXT	CH+ / Page+
NETWORK	Shift + 9
iPod / USB	Shift + 8
ADAPTER	Shift + 5
BD	Shift + 7
DVD	Shift + 2
DVR / BDR	Shift + Fav / Marker / PC
SAT / CBL	Shift + 0
GAME	Shift + Guide / EPG / -/--
VIDEO	Shift + 4
CD	Shift + 3
TV	Shift + 1
TUNER	Shift + 6
Auto / Direct	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
ALC /	Green / APP / Repeat
Adv. Surr.	Yellow / YouTube / Repeat
+ Favorite	Fav / Marker / PC
Audio	Audio / Lang I/II
Up	Up
Tune+	Shift + >> /
Tools Menu	Setup / OPT /
Volume+	Vol +
Left	Left
Preset -	Shift + I<< / Preset-
Enter	OK
Right	Right
Preset+	Shift + >>I / Preset+
Down	Down
Tune-	Shift + << /
Volume-	Vol -
Home Menu	Menu / Home

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	iPod Ctrl.	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	PTY	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
	Return	RETURN BACK	Back / Return
	BAND	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	BASS-	SHIFT +	Shift + Down
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	BASS+	SHIFT +	Shift + Up
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	TREBLE-	SHIFT +	Shift + Left
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	TREBLE+	SHIFT +	Shift + Right
	1	TV 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PHASE 2	2	DVD 2	2
PHASE 2	PHASE	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SIGNAL SEL 3	3	CD-STB 3	3
SIGNAL SEL 3	Signal Sel.	FORMAT PICTURE	Picture / Format
DISP	DISP	MEDIA DISPLAY	Display / Media
S.RETRIEVER 4	4	VIDEO 4	4
S.RETRIEVER 4	S. Retriever	LIST SMART	Smart / List
SB CH 5	5	TAPE 5	5
SB CH 5	SB CH	GOTO TEXT	Text / Goto
CH SELECT 6	6	TUNER 6	6
CH SELECT 6	CHANNEL	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
CH+	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
MIDNIGHT 7	7	AUX-HDD 7	7
MIDNIGHT 7	Midnight	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SPEAKERS 8	8	USB 8	8
SPEAKERS 8	Speakers	TITLE SOUND	Sound / Title
LEV + 9	9	BLUETOOTH 9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
LEV+ 9	CHANNEL	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /		
CH-	Shuffle	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime		
DIMMER CLR +10	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
LEV- ENTER	CHANNEL	SHIFT + CH PAGE -	Shift + CH+ /		