| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Standby / ON | Power | Stop | Stop / Hold |
| Continued | Mute / Dimmer | >>I | >>I / Preset+ |
| Open / Close | Eject / Surround | << | << / Tune- |
| Audio | Audio / Lang I/II | Play/Pause | Play / Slow |
| Subtitle | Subtitle / EQ | Play/Pause | Pause / Step / Freeze |
| Display | Display / Media | >> | >> / Tune+ |
| CD/SACD | Shift + 3 | Top Menu | D. Menu / Top |
| Miracast | Smart / List | Popup Menu | Info / Angle |
| Video P. | Shift + 4 | Up | Up |
| Repeat | Shift + Green / APP / | Left | Left |
| Replay | Shift + I<< / Preset- | Enter | OK |
| Short Skip | Shift + >>I / Preset+ | Right | Right |
| A-B | Shift + Yellow / YouTube / | Home Menu | Menu / Home |
| Youtube | Shift + Red / Netflix / | Down | Down |
| Youtube | Text / Goto | Return | Back / Return |
| HDMI | Shift + 0 | Red / Program | TV/Radio / |
| I<< | I<< / Preset- | Red / Program | Red / Netflix / Search |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| BOOKMARK | Green / Bookmark | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| BOOKMARK | Green / Bookmark | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | | |
| ZOOM | Yellow / Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | |
| ZOOM | Yellow / Zoom | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| INDEX | Blue / Index | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 | | |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 | | |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 | | |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 | | |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| FUNCTION | Function | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / Tools | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Standby / ON | Power |
| Continued | Mute / Dimmer |
| Open / Close | Eject / Surround |
| Audio | Audio / Lang I/II |
| Subtitle | Subtitle / EQ |
| Display | Display / Media |
| CD/SACD | Shift + 3 |
| Miracast | Smart / List |
| Video P. | Shift + 4 |
| Repeat | Green / APP / Repeat |
| Replay | Shift + I<< / Preset- |
| Short Skip | Shift + >>I / Preset+ |
| A-B | Shift + Yellow / YouTube / |
| Youtube | Shift + Red / Netflix / |
| Youtube | Text / Goto |
| HDMI | Shift + 0 |
| I<< | I<< / Preset- |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Stop | Stop / Hold |
| >>I | >>I / Preset+ |
| << | << / Tune- |
| Play/Pause | Play / Slow |
| Play/Pause | Pause / Step / Freeze |
| >> | >> / Tune+ |
| Top Menu | D.Menu / Top |
| Popup Menu | Info / Angle |
| Up | Up |
| Left | Left |
| Enter | OK |
| Right | Right |
| Home Menu | Menu / Home |
| Down | Down |
| Return | Back / Return |
| Red / Program | TV/Radio / |
| Red / Program | Red / Netflix / Search |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| BOOKMARK | Green / Bookmark | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | | |
| BOOKMARK | Green / Bookmark | SHIFT + APP REPEAT | Shift + Green / APP / | | |
| ZOOM | Yellow / Zoom | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| ZOOM | Yellow / Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | |
| INDEX | Blue / Index | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 | | |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 | | |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 | | |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 | | |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear | | |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 | | |
| FUNCTION | Function | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / Tools | | |