Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TUNER INPUT	Input/Tuner	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TUNER INPUT	Input/Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
STANDBY/ON	Standby/On		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
HOME MENU	Home Menu	LIST SMART	Smart / List
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TUNE-	Left/Tune-		Left
TUNE-	Left/Tune-	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
PRESET	Up / Preset+	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
PRESET	Up / Preset+		Up
TUNE+	Right/Tune+		Right
TUNE+	Right/Tune+	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
ENTER	Enter	OK	OK
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
PRESET	Down / Preset-	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
PRESET	Down / Preset-		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POPUP/ TOP MENU	PopUp/Top	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
PAUSE/STEP	Pause/Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
SKIP	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
SCAN	<<	TUNE-	<< / Tune-
SCAN	>>	TUNE+	>> / Tune+
SKIP	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
SPK LEVEL	SPK Level	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
SEARCH	Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
0	0	0	0
RESOLUTION	Resolution	FORMAT PICTURE	Picture / Format
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
RDS A	Red/RDS	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PTY B	Green/PTY	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PTY SEARCH C	Yellow/PTY Search	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ST/MONO D	Blue/ST/Mono	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH+	CH+ Tv	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL +	Vol + Tv	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
INPUT	Input Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
CH-	CH- Tv	CH PAGE -	CH- / Page-
VOL -	Vol - Tv	SHIFT + VOL -	Shift + Vol -
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer