Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SETUP	Set up	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /
STANDBY/ON	Standby/On		Power
BD/DVD	BD/DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
SAT/CBL	SAT/CBL	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
GAME	Game	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
SACD/CD	SACD/CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
PHONO	Phono	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
NET	Net	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
BLUETOOTH	Bluetooth	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SPEAKERS A/B	Speakers A/B	TITLE SOUND	Sound / Title
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
^	Up	▲	Up
<	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
>	Right	▶	Right
v	Down	▼	Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOLUME +	Volume+	VOL +	Vol +
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
D.ACCESS >10 CAPS	>10/Caps/D.Acce	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer		
SLEEP	Sleep	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		