Mandis shop

# Pioneer CU-DC014

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Phono | Smart / List |
| Volume- | Vol - |
| Volume+ | Vol + |
| Tuner Station- | CH- / Page- |
| Tuner Station+ | CH+ / Page+ |
| < Play Deck II | Shift + Left |
| Play > Deck II | Shift + Right |
| < Play Deck I | Left |
| Play > Deck I | Right |
| << Fast Deck I | << / Tune- |
| Fast >> Deck I | >> / Tune+ |
| Stop Deck I | OK |
| Rec Deck II | Rec / Rec Mode |
| Pause Deck II | Shift + Pause / Step / |
| Stop Deck II | Shift + Stop / |
| Timer Sleep | Sleep / Timer |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Stop CD | Stop / Hold |
| Disc | Blue / Prime Video / Random |
| Play CD | Play / Slow |
| Snooze | Display / Media |
| Pause CD | Pause / Step / Freeze |
| I<< Track Search | I<< / Preset- |
| Track Search >>I | >>I / Preset+ |

https://alleersatzfernbedienungen.de/Pioneer/1674958-ersatzfernbedienung-fur-Pioneer-CU-DC014-AC08.htm