| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| FUNCTION | Function | HOME MENU | Menu / Home |
| VOLU | Volume- | VOL | Vol - |
| UME + | Volume+ | + VOL | Vol + |
| FLAT | Flat | TITLE SOUND | Sound / Title |
| SURR & ST WIDE | Surr & ST Wide | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| SMART EQ | Smart EQ | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| EFFECT | Effect On/Off | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| FM MONO | FM Mono | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| ION UP | Station Up | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| GEQ | GEQ On/Off | SURROUND | Eject / Surround |
| STA DOWN | Station Down | CH PAGE − | CH- / Page- |
| RANDOM | Random CD | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | Pause CD | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Play CD | SLOW | Play / Slow |
| PGM | PGM CD | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| WAKE-UP | Wake Up | RETURN BACK | Back / Return |
| SNOOZE | Snooze | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | Deck I > | | Right |
| | < Deck I | | Left |
| | >> Deck I | | Up |
| | << Deck I | | Down |
| | Stop Deck I | OK | OK |
| | Rec Deck II | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| | Deck II > | SHIFT + | Shift + Right |
| | < Deck II | SHIFT + | Shift + Left |
| | << Deck II | SHIFT + | Shift + Down |
| | >> Deck II | SHIFT + | Shift + Up |
| | Stop Deck II | SHIFT + OK | Shift + OK |
| | Pause Deck II | SHIFT + STEP-FREEZE | Shift + Pause / Step / |
| | Stop CD | HOLD | Stop / Hold |
| DISC | Disc CD | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | I<< CD | PRESET- | I<< / Preset- |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| >>I CD | PRESET+ >>I / Preset + | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |