Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Menu	Menu
Exit	Exit
Up/CH+	Up
Down/CH-	Down
Right	Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left
OK	Ok
P+	Ch +
P-	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
SAT	Smart
FAV	Pre Ch
EPG	Guide
[ ]/♫	Dual
Tv/AV	AV
Play	Play
Pause	Pause
Back	Back
UHF	TV/R
i	Info
PAL/NTSC	Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AUDIO	Red/Audio	A	Red
POSITION	Green/Position	B	Green
	Yellow/[...]	C	Yellow
AUDIO R/L	Blue/Audio R/L	D	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung