Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Rec	Rec / Rec Mode
Stop	Stop / Hold
Source	AV / Input / RDS
Play/Pause / Siz	Zoom / Size
Play/Pause / Siz	Play / Slow
Play/Pause / Siz	Pause / Step / Freeze
EPG	Guide / EPG / -/--
Audio	Audio / Lang I/II
R.List / Inde	Display / Media
FAV	Fav / Marker / PC
Hold	Shift + Stop /
Red / <<	<< / Tune-
Red / <<	Red / Netflix / Search
Green / I<	I<< / Preset-
Green / I<	Green / APP / Repeat
Yellow / >I	Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow / >I	>>I / Preset+
Blue / >>	>> / Tune+
Blue / >>	Blue / Prime Video / Random
Menu	Menu / Home
Up	Up
Info	Info / Angle
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
CHL	Smart / List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH-	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD - STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
0	0	HDMI - SAT 0	0
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung