Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	CH-	Ch -
Mute	Mute	Vol +	Vol +
1	1	Vol -	Vol -
2	2	Up	Up
3	3	Down	Down
4	4	Right	Right
5	5	OK/ i	Ok
6	6	Left	Left
7	7	X	Exit
8	8	PVR	Back
9	9	Red	Red
0	0	Green	Green
Tv/ Radio	TV/ R	Yellow	Yellow
←	Pre Ch	Blue/ Ulubione	Blue
Jezyk	Dual	Menu	Menu
Obraz	Format	EPG	Guide
CH+	Ch +	Rec	Rec

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CyfrowyPolsat	Cyfrowy/Polsat	HOME SMART	Smart		
REW	<<	<<	<<		
Play/Pause	Play	PLAY MODE	Play		
Play/Pause	Pause		Pause		
Stop	Stop		Stop		
FF	>>	>>	>>		