Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close		Eject
1	1		1
2	2		2
3	3		3
4	4		4
5	5		5
6	6		6
7	7		7
8	8		8
9	9		9
0	0		0
SEARCH	Search		+ Shift + TV/R
CLEAR	Clear		Exit
PROGRAM+	Program+		Ch +
PROGRAM-	Program-		Ch -
RETURN	Return		Back

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
HDD/DVD	HDD/DVD		Media
	Up		Up
	Left		Left
SELECT	Select		Ok
	Right		Right
	Down		Down
SETUP	Setup		Options
TV/DVD	TV/DVD		Smart
VIDEO SOURCE	Video Source		AV
FUNCTION	Function		D. Menu
PLAYLIST+	Playlist+		Vol +
PLAYLIST-	Playlist-		Vol -
WATCH TV	Watch TV		TV/R
PLAY/PAUSE	Play/Pause		Play
PLAY/PAUSE	Play/Pause		Pause
STOP	Stop		Stop
RECORD/DUB	Record/DUB		Rec

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I << Skip	I <<
Skip >>I	>>I
<< Search	<<
Search >>	>>
Edit	Red
Insert CHP.	Green
Rec Mode	+ Shift + Rec
Timer	+ Shift + AV
Play Mode	+ Shift + Play
Repeat	Text
Zoom	+ Shift + Eject
A-B	+ Shift + Text
Subtitle	Subt
Audio	Dual
Angle	Format
Title	List
Menu	Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Display	Info