Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Source		AV
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Lang.		Dual
	TXT		Text
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	Home		Smart
	Netflix		Media
	YouTube		Shift + Media
	Guide		Guide
	i		Info
	Back		Back
	Exit		Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	1☼		Format
	2☼		3D
	Red		Red

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
<<	<<		
Pause	Pause		
>>	>>		
Rec	Rec		
Play	Play		
Stop	Stop		