Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power	CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
ASPECT	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format	VOL	Vol -	VOL	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
1	1	TV 1	1	CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
2	2	DVD 2	2	i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
3	3	CD - STB 3	3	GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
4	4	VIDEO 4	4		Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
5	5	TAPE 5	5	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
6	6	TUNER 6	6		Up		Up
7	7	AUX - HDD 7	7	INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
8	8	USB 8	8		Left		Left
9	9	BLUETOOTH 9	9	OK	OK	OK	OK
LIST	List	LIST SMART	Smart / List		Right		Right
0	0	HDMI - SAT 0	0	BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		Down		Down
VOL	Vol +	VOL	Vol +	DVD SETUP EXIT	Exit / DVD Setup	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
S	S	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	DVD SETUP EXIT	Exit / DVD Setup	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PROG	Red / Prog	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PROG	Red / Prog	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
STEP	Green / Step	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
GOTO	Yellow / Goto	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
A-B	Blue / A-B	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
INDEX	Index / Stop	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
HOLD	Hold / Play/Paus	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
HOLD	Hold / Play/Paus	HOLD	Stop / Hold
REVEAL	Reveal / <<	TUNE-	<< / Tune-
SIZE	Size / >>	TUNE+	>> / Tune+
MENU FAV	FAV / Menu	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
MENU FAV	FAV / Menu	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
ANGLE TV.RD	TV. RD / Angle	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
MIX	Mix / I<<	PRESET-	I<< / Preset-
S.PAGE	S. Page / >>I	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
S.PAGE	S. Page / >>I	PRESET+	>>I / Preset+
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SLOW	Slow	SLOW	Play / Slow
ZOOM TEXT	Text / Zoom	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
ZOOM TEXT	Text / Zoom	GOTO TEXT	Text / Goto
CANCEL	Cancel /	SHIFT + SURROUND	Shift + Eject / Surround
CANCEL	Cancel /	SURROUND	Eject / Surround