Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Media	Menu Off	Exit
Txt Stop	Stop	Menu Down	Down
Reveal	Smart	Back	Back
Subt.List	Subt	Volume+	Vol +
Sleep Timer	Sleep	Chan.Up	Ch +
Info	Info	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan.Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Shift + Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8	8		
9	9	9		
Guide -/-- 1.	GUIDE	Guide		
0/10	0	0		
2.Fav P/C 2.	FAV PRE-CH	Pre Ch		
Red	A	Red		
On/Tim	SETTINGS OPT	Options		
Mix Scan	ECO 3D	3D		
Audio+	DISC NAV LIST	List		
Green	B	Green		
Yellow	C	Yellow		
Blue	D	Blue		
Contrast+	SHIFT +	+ CH	Shift + Ch +	
Contrast-	SHIFT +	CH –	Shift + Ch -	
Color- S.Std	SHIFT +	SOUND DUAL	Shift + Dual	