Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Up	Up
I-II	Audio / Lang I/II	Text	Text / Goto
Sleep	Sleep / Timer	Text	OK
[i+]	Info / Angle	Left	Left
1	1	Right	Right
2	2	Vol +	Vol +
3	3	Down	Down
4	4	P+	CH+ / Page+
5	5	Vol -	Vol -
6	6	Mute	Mute / Dimmer
7	7	P-	CH- / Page-
8	8	Red	Red / Netflix / Search
9	9	Green	Green / APP / Repeat
PP	Back / Return	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
0	0	Blue	Blue / Prime Video / Random
Source	AV / Input / RDS	Size	Zoom / Size
Menu	Menu / Home	Hold	Stop / Hold

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
M x	Set up / OPT /		
[?]	Pl ay / Sl ow		