Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Power		Power	
Source		AV / Input / RDS	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	
Guide		Guide / EPG / -/--	
Return		Back / Return	
ECO		D. Menu / Top	
Menu		Menu / Home	
Exit		Exit / Cancel / Clear	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Option		Option	
OK		OK	
Up		Up	
Down		Down	
PR+		CH+ / Page+	
Right / Zoom+		Right	
Left / Zoom-		Left	
PR-		CH- / Page-	
Info		Info / Angle	
Mute		Mute / Dimmer	
Vol +		Vol +	
Vol -		Vol -	
Text		Text / Goto	
Subtitle		Subtitle / EQ	
List		Smart / List	
Red		Red / Netflix / Search	
TV		Display / Media	

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Lang — O) Lang	LANG I/II / AUDIO — Audio / Lang I/II		
Lang — Blue	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random		