| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| TV / Radio | TV/Radio / |
| 0 / Zoom | Zoom / Size |
| 0 / Zoom | 0 |
| Recall | Back / Return |
| Audio | Audio / Lang I/II |
| i | Info / Angle |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| TV / STB | SHIFT + TV 1 Shift + 1 |
| Menu | Menu / Home |
| EPG | Guide / EPG / -/-- |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Up | Up |
| Left | Left |
| Vol - | Vol - |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Vol + | Vol + |
| P- | CH- / Page- |
| Down | Down |
| P+ | CH+ / Page+ |
| Red / PIP | Red / Netflix / Search |
| Green / Text | Green / APP / Repeat |
| Green / Text | Text / Goto |
| Yellow / Subtitl | Yellow / YouTube / Repeat |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Yellow / Subtitl | EQ SUBTITLE Subtitle / EQ | I > | PRESET+ >>I / Preset+ |
| Blue | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random | | |
| UHF | TOP MENU D.MENU D.Menu / Top | | |
| FIND Find | SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix / | | |
| Sleep | TIMER SLEEP Sleep / Timer | | |
| P/N White / P/N | LIST SMART Smart / List | | |
| Folder | MEDIA DISPLAY Display / Media | | |
| SAT | SHIFT + HDMI - SAT 0 Shift + 0 | | |
| FAV | PC FAV MARKER Fav / Marker / PC | | |
| Tms | OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT / | | |
| Play | SLOW Play / Slow | | |
| Stop | HOLD Stop / Hold | | |
| Pause | STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze | | |
| Rec | REC MODE Rec / Rec Mode | | |
| << | TUNE- << / Tune- | | |
| >> | TUNE+ >> / Tune+ | | |
| ⊲ | PRESET- I << / Preset- | | |