| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| SCREEN | Screen | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| LANG | Lang | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| SUBTTL | Subttl | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| PIP | PIP | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| FAV | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| PRESETS | Presets | LIST SMART | Smart / List |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| | Red/Up | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green/Down | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | [≡]/Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| V– | Vol - | VOL – | Vol - |
| V+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| P– | P- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| P+ | P+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Right | Right | | |
| Down | Down | | |
| Return | SHIFT + RETURN BACK | | |
| Menu | HOME MENU | | |
| Info/? | ANGLE INFO | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Shift + Back / Return