Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK/Select	Ok
M	Menu
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0
-/--/EXIT	Guide
-/--/EXIT	Exit
P<P/SWAP	Pre Ch
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
P+	Ch +
P-	Ch -
PP	Eject
I-II	Dual
Tv/DTV	TV/R
[≡]	Text
[≡O]	Options
AV/Source	AV
[≡+] / [X]	Format
[≡X] / [■■]	3D
[. ≡] / [■]	Subt

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	[≡♦]	APP MEDIA	Media
	[≡?]	RETURN BACK	Back
	[≡i]	DISPLAY INFO	Info
WIDE	Red/ [+] / Wide/ ↑	A	Red
	Green/ ↓	B	Green
	Yellow	C	Yellow
GUIDE	Blue/ Guide	D	Blue
	[i]	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung