Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Power		Power
INDEX D.SETUP	D.Setup/Index	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
HOLD	Play/Hold	SLOW	Play / Slow
HOLD	Pause/Hold	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
MIX	Stop/Mix	HOLD	Stop / Hold
CANCEL	<<</Cancel	TUNE-	<< / Tune-
SIZE	>>/Size	TUNE+	>> / Tune+
REVEAL REPEAT	I<<</Reveal	PRESET-	I<< / Preset-
SUBPAGE	>>I/Subpage	PRESET+	>>I / Preset+
S.MODE	S.Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
P.MODE	P.Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
AUDIO NICAM	Nicam/Audio	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TEXT D.MENU	D.Menu/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
OK	Ok	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol+
AUTO	Eject/Auto	LIST SMART	Smart / List
CH+	Ch+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL-	Vol-	VOL −	Vol-
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH-	Ch-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
10+	→←/10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
TITLE FAV	Fav/Title	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
A-B	Red/A-B	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PROG	Green/Prog	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow/Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
GOTO	Blue/Goto	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
STEP	Step	SHIFT + STEP - FREEZE II	Shift + Pause / Step /
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
ANGLE	Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung