Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Source		SRC
	HDMI		MEDIA
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	TTX/MIX		TEXT
	PRE-CH		P/C / FAV
	Mute		MUTE
	CH List		TV/R

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Smart Hub		VOD
	Vol+		VOL +
	Vol-		VOL -
	P+		CH +
	P-		CH -
	Guide		-/-- / EPG
	Menu		MENU
	Tools		OPT+
	Info		INFO
	Up		UP
	Enter		OK
	Down		DOWN
	Right		RIGHT
	Left		LEFT
	Return		BACK
	Exit		EXIT
	Red		Red (A)

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
B	Green	B	Green (B)
C	Yellow	C	Yellow (C)
D	Blue	D	Blue (D)
SEARCH	Search		Audio
P.SIZE	P.Size	V-FOR	V-FOR
STATUS	Status	WIDE	WIDE
AD/SUBT.	AD/Subt.		Subt.
E-MANUAL	E-Manual	SHIFT + EPG 1. -/--	Shift + -/-- / EPG
HISTORY	History	SHIFT + FAV 2. P/C	Shift + P/C / FAV
<<I<<	<<I<<		Rewind
	Pause		Pause
>>I>>	>>I>>		Fast Forward
	Rec		Rec
	Play		Play
	Stop		Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung