Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-	--	-/-- GUIDE	Guide
PRE -CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
MUTE	Mute	MUTE	Mute
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol -	VOL –	Vol -
CH	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH –	Ch -
W.LINK	W Link	APP MEDIA	Media
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
CH LIST	CH List	DISC NAV LIST	List
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
INFO	i	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
	Right		Right
CC	CC	AD SUBT	Subt
P.SIZE	P. Size	PICTURE FORMAT	Format
FAV.CH	FAV. CH	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
P.MODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
MTS	MTS	SOUND DUAL	Dual
E.MODE	E. Mode	REPEAT TEXT	Text
	Pause		Pause
	<<		<<
	>>		>>
	Play	PLAY MODE	Play
	Rec	REC MODE	Rec
	Stop		Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung