Mandis shop

Samsung AH5902710A

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
AUX	AUX	APP MEDIA	Media
D.IN	D.IN	HOME SMART	Smart
WOOFER LEVEL	Woofer Level	+ CH	Ch +
WOOFER LEVEL	Woofer Level	CH −	Ch -
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
▶II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶II	Pause	II	Pause
▶▶I	>>I	>>I	>>I
I◀◀	I <<	I <<	I <<
TV SOUND CONNECT	TV Sound	SEARCH TV/R	TV/R
Bluetooth	Bluetooth	SETTINGS OPT	Options
SOUND EFFECT	Sound Effect	SOUND DUAL	Dual
AUTO POWER	Auto Power	PROG SLEEP	Sleep
Bluetooth POWER	Bluetooth	SHIFT +	Shift + Power

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
USB	USB	TIMER AV	AV