Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby / On	Power
Open / Close	Eject / Surround
1 / ATR TRK -	1
2 / ATR	2
3 / ATR TRK +	3
Volume +	Vol+
4 / Shuttle <<	4
5 / Shuttle	5
6 / Shuttle >>	6
Prog +	CH+ / Page+
Volume -	Vol-
Prog -	CH- / Page-
7 / SVHS	7
8	8
9	9
Mute	Mute / Dimmer
3D Sound	D.Menu / Top Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Last PR	Smart / List
0 / A.DUB	0
TV / VCR	AV / Input / RDS
DVD	Shift + 2
TV View	TV/Radio /
VCR	Shift + 4
<<	<< / Tune-
Stop	Stop / Hold
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
>>	>> / Tune+
I<< / Rec	I<< / Preset-
I<< / Rec	Rec / Rec Mode
Angle / Timer	Info / Angle
Angle / Timer	Sleep / Timer
>>I / Frame/Step	>>I / Preset+
Zoom / Speed	Zoom / Size

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Subtitle	Subtitle / EQ		
Display	Display / Media		
Audio	Audio / Lang I/II		
Setup	Setup / OPT /		
Up	Up		
Menu	Menu / Home		
Left	Left		
Enter	OK		
Right	Right		
Title	Sound / Title		
Down	Down		
Clear	Exit / Cancel / Clear		
Mark / Index	Fav / Marker / PC		
Return / CLK/CTR	Back / Return		
A-B / Mode /	Yellow / YouTube / Repeat		