Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON	On		Power
OFF	Off	SHIFT +	Shift + Power
P. MODE	P. Mode	PICTURE FORMAT	Format
S. MODE	S. Mode	SOUND DUAL	Dual
CLOCK DISPLAY	Clock Display	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
STILL	Still		Pause
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTE	Mute	MUTE	Mute
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
Vol -	Vol -	VOL –	Vol -
CH +	CH +	+ CH	Ch +
CH -	CH -	CH –	Ch -
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
	OK	OK	Ok
AUTO	Red / Auto	A	Red
S. EFFECT	Green / S. Effect	B	Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P. SIZE	Yellow / P. Siz	C	Yellow
MDC	Blue / MDC	D	Blue
PIP ON	PIP On	APP MEDIA	Media
SIZE	Size	ECO 3D	3D
LOCATE	Locate	REPEAT TEXT	Text
SOURCE	Source 2	SETTINGS OPT	Options
SWAP	Swap	RETURN BACK	Back
S.SEL	S. Sel	PROG SLEEP	Sleep
	+100	-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung