Mandis shop

Samsung AH5902330A

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
TV POWER	Tv Power	SHIFT +	Power
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
TV INFO	i / Tv Info	ANGLE INFO	Info / Angle
TV CH ^	CH Tv +	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV CH v	CH Tv-	CH PAGE −	CH- / Page-
3D SOUND	3D Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
< SOUND MODE	< Sound Mode	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
SOUND MODE >	Sound Mode >	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
S.VOL	S. Vol	MEDIA DISPLAY	Display / Media
< INPUT SELECT	< Input Select	SHIFT +	TUNE- ◀◀ Shift + << /
INPUT SELECT >	Input Select >	SHIFT +	TUNE+ ▶▶ Shift + >> /
DIMMER	Dimmer	SHIFT +	DIMMER MUTE Shift + Mute / Dimmer
DRC	DRC	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
AUTO POWER	Auto Power	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
+ S/W LEVEL	S/W Level +	SHIFT +	+ CH PAGE Shift + CH+ /
+ AV SYNC	AV Sync+	SHIFT +	+ VOL Shift + Vol +
Anynet+	Anynet	LIST SMART	Smart / List
S/W LEVEL −	S/W Level -	SHIFT +	CH PAGE − Shift + CH- /
AV SYNC −	AV Sync-	SHIFT +	VOL − Shift + Vol -
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

https://alleferbedienungen.de/Samsung/1527-243-ersatzfernbedienung-fur-Samsung-AH59-02330A.htm