Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
ALARM	Alarm	LIST SMART	Smart / List
PRE-CH	Pre-CH	RETURN BACK	Back / Return
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Vol+	+ VOL	Vol+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol-	VOL −	Vol-
P	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
P	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
CH LIST	CH-List	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
FAV.CH	FAV-CH	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
RETURN	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
	Enter	OK	OK
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TTX/MIX	TXT/MIX	GOTO / TEXT	Text / Goto
SRS	SRS	FORMAT / PICTURE	Picture / Format
P.SIZE	P.Size	SIZE / ZOOM	Zoom / Size
I-II / DUAL	Dual/I/II	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II
GUIDE	Guide	-/-- / GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SUBT.	SUBT.	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ
<<	<<	TUNE- / <<	<< / Tune-
II	Pause	STEP-FREEZE / II	Pause / Step / Freeze
>>	>>	TUNE+ / >>	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Play	SLOW / ▶	Play / Slow
	Stop	HOLD / ■	Stop / Hold

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung