Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	<<| <<		<< / Tune-
	>>| >>		>> / Tune+
	CC		Subtitle / EQ
	3D		Zoom / Size
	Sleep		Sleep / Timer
	Content		TV/Radio /
	Tools		Setup / OPT /
	Source		AV / Input / RDS
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Info		Info / Angle
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Enter		OK
	Right		Right
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
	PRE-CH		Fav / Marker / PC
	Vol +		Vol +
	CH List		Smart / List
	CH+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	CH-		CH- / Page-
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	8	8
9	9	9	9
–	--	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	0	0
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
ALARM B	Green/Alarm	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
C	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
D	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung