Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
INDEX	Index	ANGLE INFO	Info / Angle
REC.SPEED	Rec Speed	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
CLK/COUNT	CLK/Count	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
STROBE	Strobe	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
ART	Art	GOTO TEXT	Text / Goto
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
+	+	+ VOL	Vol +
CH ▲	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
100	100	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
CLR/RST	CLR/RST	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
–	-	VOL –	Vol -
▼	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
REW << REC	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
PLAY ►	Play	SLOW ►	Play / Slow
F.F >> P/ST	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
P/STILL	Pause/Still	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MONITOR	Monitor	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
A.DUB	A. Dub	TITLE SOUND	Sound / Title
INPUT SYSTEM	Input System	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Up		Up
OUTPUT SYSTEM	Output System	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
AUTO	Auto	LIST SMART	Smart / List
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TRAC	← Tracking	PRESET-	I<< / Preset-
KING	Tracking →	PRESET+	>>I / Preset+
SLOW	Slow-	SHIFT +	Shift + Down
SLOW	Slow+	SHIFT +	Shift + Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung