Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	DS	APP MEDIA	Medi a
	Tv/ Sour ce	TIMER AV	AV
	Wi de	PICTURE FORMAT	For mat
	Mut e	MUTE	Mut e
	D/ A / P↔P	FAV PRE-CH	Pr e Ch
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	- / - - / [≡o]	SHIFT + GUIDE	Shi f t + Gui de

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CS	CS	HOME SMART	Smar t
	[Y] / [≡?]	CLEAR EXIT	Exi t
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH –	Ch -
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een
	Yel l ow	C	Yel l ow
	Bl ue	D	Bl ue
MENU	Menu/ [≡i]	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Ret ur n/ [≡x]	RETURN BACK	Back
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
GUIDE	Gui de	- / -- GUIDE	Gui de
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
OK	OK	OK	Ok

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
	Rec	REC MODE	Rec
II	Pause	II	Pause
	Power Down	SHIFT +	Shift + Power
■	Stop	■	Stop
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
PREV	<<	<<	<<
NEXT	>>	>>	>>
SURROUND	Surround	SOUND DUAL	Dual
BASS	Bass	SETTINGS OPT	Options
→←	→ ←	ECO 3D	3D
▽A·B	▼/ A/ B	DISC NAV LIST	List
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
[≡◆]	[≡◆]	SEARCH TV/R	TV/ R
[≡+]	[≡+]	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TXT/TV	TXT/ TV	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power Down		Power
	Menu/ [≡ i]		Menu
	Enter		Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Play		Play
	Prev		I <<
	Next		>>I

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung