Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
⏻/ON Standby/On	Power
PROGRAM /RANDOM Program/Rando	+ Shift + Sleep
RETURN Return	Back
Open/Close	Eject
ANGLE 1	1
A.REPLAY 2	2
ZOOM 3	3
4	4
AUDIO 5	5
SLEEP 6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
ANGLE 1 Angle	Smart
A.REPLAY 2 A. Replay	D. Menu
ZOOM 3 Zoom	+ Shift + Eject

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AUDIO 5 Audio	Dual
SLEEP 6 Sleep	Sleep
TEST Test	Guide
CLEAR Clear	Exit
PICTURE MODE Picture Mode	Format
TRIM Trim	AV
RDS RDS	Subt
SURROUND Surround	+ Shift + List
TUNE/BAND Tune/Band	Green
MUTE Mute	Mute
BASS Bass	Yellow
FUNCTION Function	Red
SOUND Sound	+ Shift + Dual
VOLUME + Vol +	Vol +
VOLUME - Vol -	Vol -
MENU Menu	Menu
SETUP Setup	Options

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Top Menu	Shift + Menu
On Screen	Info
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
Pause	Pause
Play	Play
Stop	Stop
<</ Tune/ PTY-	<<
Tune/ PTY+/ >>	>>
I <</ Preset +/ PTY	I <<
Preset +/ PTY	>>I
<I / R. Slow	Ch -
F. Slow/ I >	Ch +
S. T. CH	Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
S. T. On/ Off	List
Search Mode	TV/ R
L. Memo	3D
A-B Rep	Shift + Text
Repeat	Text