Mandis shop

# Sanyo MXBD

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| On/Standby | Power |
| Auto Set | Auto |
| Computer 1 | Shift + Mode |
| Computer 2 | Shift + Auto |
| HDMI | Volt / Focus |
| Video | Shift + Comp / Video |
| S-Video | Mode |
| Component | Comp / Video |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Right | Right |
| Left | Left |
| Select | Enter |
| Menu | Menu |
| Screen | Shift + Volt / Focus |
| Keystone | Shift + Up |
| Lamp | Shift + Aspect / Eco |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Info | Help / Info |
| Freeze | Freeze / Timer |
| No Show | Source |
| p-Timer | Shift + Freeze / Timer |
| Image | 3D / Invert |
| Aspect | Eco / Aspect |
| D.Zoom+ | + / Play |
| D.Zoom- | - / Stop |
| Vol+ | Vol + / Page + |
| Vol- | Vol - / Page - |
| Mute | Blank / Mute |

https://alle-fernbedienungen.de/de/Sanyo/1059700-24642-ersatzfernbedienung-fur-Sanyo-MXBD-6451021724.html