Mandis shop

Sanyo MXBD

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Standby	Power
Auto Set	Auto
Computer 1	Shift + Mode
Computer 2	Shift + Auto
HDMI	Volt / Focus
Video	Shift + Comp / Video
S-Video	Mode
Component	Comp / Video
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Select	Enter
Menu	Menu
Screen	Shift + Volt / Focus
Keystone	Shift + Up
Lamp	Shift + Aspect / Eco

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Info	Help / Info
Freeze	Freeze / Timer
No Show	Source
p-Timer	Shift + Freeze / Timer
Image	3D / Invert
Aspect	Eco / Aspect
D.Zoom+	+ / Play
D.Zoom-	- / Stop
Vol+	Vol + / Page +
Vol-	Vol - / Page -
Mute	Blank / Mute

https://alle-fernbedienungen.de/de/Sanyo/1059700-24642-ersatzfernbedienung-fur-Sanyo-MXBD-6451021724.html