Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OPERATE	Power Operate		Power
EJECT	Eject	SHIFT + SURROUND	Shift + Eject / Surround
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
DVD/VCR	DVD/VCR	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
TIMER REC	Timer Rec	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
0	0	HDMI-SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TITLE MENU/TOP MENU	Title Menu/Top	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
▲	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
◀	Left	◀	Left
◀	TRK-	VOL −	Vol-
ENTER	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▶	TRK+	+ VOL	Vol+
DVD MENU	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
▼	Down	▼	Down
▼	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
STOP	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
PLAY ▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
PAUSE/STILL	Pause/Still	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SKIP/INDEX	I<<</Skip/Index-	PRESET-	I<< / Preset-
REW	<<</Search-	TUNE-	<< / Tune-
FFWD	>>/Search+	TUNE+	>> / Tune+
SKIP/INDEX+	>>I/Skip/Index	PRESET+	>>I / Preset+
ONE TOUCH REPEAT	One Touch	FORMAT PICTURE	Picture / Format
CM SKIP	CM Skip	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SLOW	I> Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
REC/OTR	Rec/OTR	REC MODE	Rec / Rec Mode
REC MODE/SPEED	Rec	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
DUBBING	Dubbing	TITLE SOUND	Sound / Title
AUDIO/AUDIO SELECT	Audio/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
A-B REPEAT	A-B Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ZERO RETURN	Zero Return	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
ANGLE/COUNTER RESET	Angle Counter	ANGLE INFO	Info / Angle
SUBTITLE/ATR	Subtitle/ATR	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
PLAY MODE/REPEAT	Play Mode Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CLOCK/COUNTER	Clock/Counter	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TV/VCR	TV/VCR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /