Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/OFF	On/Off	ON/OFF	Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV GUIDE	Tv Guide	GUIDE	Guide
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
PICTURE	Picture	PICTURE FORMAT	Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
CH −	CH-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	YouTube	APP MEDIA	Media
	Netflix	HOME SMART	Smart
	Net+	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
	Rec/DVD Menu	REC MODE	Rec
	I<<	I<<	I<<
	>>I	>>I	>>I
	Stop	Stop	Stop
	<<	<<	<<
	>>	>>	>>
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause	Pause	Pause
	Rec List/DVD	DISC NAV LIST	List
	Red/Goto	A	Red
	Green/A-B	B	Green
	Yellow/Angle	C	Yellow
	Blue/Repeat	D	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung