Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/OFF	On/Off		Power
Freeview Play	Freeview Play	SETTINGS OPT	Options
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV GUIDE	Tv Guide	-/-- GUIDE	Guide
PICTURE	Picture	PICTURE FORMAT	Format
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
CH −	CH-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
BACK	Back	RETURN BACK	Back
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	You Tube	APP MEDIA	Media
	Netflix	HOME SMART	Smart
	APPs	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
	Rec/DVD Menu	REC MODE	Rec
	I<<	<<	I<<
	>>I	>>	>>I
	Stop	■	Stop
	Rec List/DVD	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	<<	<<	<<
	>>	>>	>>
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	Pause	II	Pause
	Red/Goto	A	Red
	Green/A-B	B	Green
	Yellow/Angle	C	Yellow
	Blue/Repeat	D	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung