Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DIRECT / RDS ASPM	RDS ASPM	TOP MENU / D.MENU	D.Menu / Top
DIRECT / RDS ASPM	Direct	ANGLE / INFO	Info / Angle
ON SCREEN / RDS PTY	RDS PTY	GOTO / TEXT	Text / Goto
ON SCREEN / RDS	On Screen	LIST / SMART	Smart / List
CLEAR/DISPLAY / RDS DISP	RDS Display	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /
CLEAR/DISPLAY	Clear / Display	MEDIA / DISPLAY	Display / Media
CLEAR/DISPLAY / RDS DISP	Clear / Display	CLEAR / EXIT / CANCEL	Exit / Cancel / Clear
ON / STAND BY	On / Stand By		Power
1	1	TV / 1	1
2	2	DVD / 2	2
SOUND SPACE / 3	3	CD - STB / 3	3
CLOCK / TIMER	Clock / Timer	TIMER / SLEEP	Sleep / Timer
4	4	VIDEO / 4	4
5	5	TAPE / 5	5
NATURAL BASS / 6	6	TUNER / 6	6
7	7	AUX - HDD / 7	7
8	8	USB / 8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INTELLIGENT VOLUME / 9	9	BLUETOOTH / 9	9
0	0	HDMI - SAT / 0	0
+10 / SOUND MODE	+10	-/-- / GUIDE / EPG	Guide / EPG / -/--
MEMORY/DIMMER / SETUP	Memory /	DIMMER / MUTE	Mute / Dimmer
ZOOM / RANDOM	Zoom	SIZE / ZOOM	Zoom / Size
SUB TITLE	Subtitle	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ
MENU / TOP MENU	Menu	HOME / MENU	Menu / Home
CURSOR / TUNING	Up / Tuning+	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
CURSOR / TUNING	Up / Tuning+		Up
RETURN	Return	RETURN / BACK	Back / Return
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	>>I / >> /	TUNE+	>> / Tune+
	I<< / << / Preset-	PRESET-	I<< / Preset-
	I<< / << / Preset-	TUNE-	<< / Tune-
TUNING	Down / Tuning-	SHIFT + TUNE-	Shift + << / Tune-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down / Tuning-	Down
>>I / >> /	>>I / Preset+
USB Play/Pause	Pause / Step / Freeze
Slow	Shift + Play /
DVD/CD	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
Still	Shift + Pause / Step /
DVD/CD	Shift + 2
DVD/CD	Shift + 3
DVD/CD	Green / APP / Repeat
USB	Shift + 8
USB	Blue / Prime Video / Random
AUX	Shift + 7
AUX	Red / Netflix / Search
TUNER	Shift + 6
TUNER	Yellow / YouTube / Repeat
Audio	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Dolby VS	Sound / Title
Volume-	Vol-
Volume+	Vol+