Mandis shop

VCR5100

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
TV/VCR	Tv/VCR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
MENU i	i/Menu	HOME MENU	Menu / Home
PR/TRK	Up		Up
PR/TRK	PR/TRK Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
CLK/CNT OK	OK/CLK/CNT	OK	OK
	Right		Right
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
PR/TRK	Down		Down
PR/TRK	PR/TRK Down	CH PAGE −	CH- / Page-
CM SKIP	CM Skip	RETURN BACK	Back / Return
LP	LP	LIST SMART	Smart / List
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
P/STILL	P/Still	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REC/ITR	Rec/ITR	REC MODE	Rec / Rec Mode
REW	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
FF	>>	TUNE+	>> / Tune+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
ez POWER OFF	eZ Power Off	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
ez REPEAT	eZ Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
LOCK	Lock	MEDIA DISPLAY	Display / Media

https://alle-fernbedienungen.de/de/Silvercrest/1064987-82278-ersatzfernbedienung-fur-Silvercrest-VCR5100.html