Mandis shop

Silvercrest SBS 60 B2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
USB	USB	8	8
HDMI ARC	HDMI ARC	0	0
OPTICAL	OPTICAL	4	4
BT	BT	9	9
COAXIAL	COAXIAL	3	3
AUX 1	AUX 1	1	1
AUX 1	AUX 1	7	7
AUX 2	AUX 2	2	2
VOL+	Vol+	VOL+	Vol+
VOL+	Vol+		Up
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
I<<	I<<		Left
▶II/PAIR	Play/Pause / Pair	OK	OK
▶II/PAIR	Play/Pause / Pair	SLOW	Play / Slow
▶II/PAIR	Play/Pause / Pair	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
>>I	>>I		Right
FLAT	Flat	SMART	Smart / List
VOL−	Vol-	VOL−	Vol-
VOL−	Vol-		Down
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV	TV	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
CINEMA	CINEMA	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SONG	SONG	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

https://alle-fernbedienungen.de/de/Silvercrest/1065663-92531-ersatzfernbedienung-fur-Silvercrest-SBS-60-B2.html