Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Index / Text Subcode	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top
TV Moni	LIST SMART — Smart / List
Zero Return	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
00: 00: 00	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
Pause / >I<	STEP - FREEZE — Pause / Step / Freeze
0 / AV	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS
0 / AV	HDMI - SAT 0 — 0
Trk+	CH PAGE + — CH+ / Page+
Trk-	CH PAGE − — CH- / Page-
Left / <<	Left
Left / <<	TUNE- — << / Tune-
Right / >>	TUNE+ — >> / Tune+
Right / >>	Right
Down / Stop	HOLD — Stop / Hold
Down / Stop	Down
Enter / Text Hold	SHIFT + HOLD — Shift + Stop /
Cancel / Text Size	SIZE ZOOM — Zoom / Size

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Cancel / Text Size	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear
ATR / Text Reveal	MEDIA DISPLAY — Display / Media
Enter / Text Hold	OK — OK
Up / Play	SLOW — Play / Slow
Timer Rec	SHIFT + TIMER SLEEP — Shift + Sleep / Timer
Rec / OTR	REC MODE — Rec / Rec Mode
Up / Play	Up
Menu	HOME MENU — Menu / Home
Program	PROGRAM TV/ RADIO — TV/ Radio /
Text / Mix	GOTO TEXT — Text / Goto
8	USB 8 — 8
Timer	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
Eject	SURROUND — Eject / Surround
1	TV 1 — 1
2	DVD 2 — 2
3	CD - STB 3 — 3
4	VIDEO 4 — 4

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
5	TAPE 5	5		
6	TUNER 6	6		
7	AUX - HDD 7	7		
Power		Power		
9	BLUETOOTH 9	9		
Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
Vol +	+ VOL	Vol +		
Vol -	VOL −	Vol -		
Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		