Mandis shop

Sony RM-AMU166

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I/⏻	Power	⏻	Power
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PLAY MODE/ TUNING MODE	Play Mode/Tuning Mode	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
REPEAT/ FM MODE	Repeat/FM	REPEAT TEXT	Text
BASS BAZUCA	Bass Bazuca	AD SUBT	Subt
EQ	EQ	SOUND DUAL	Dual
TUNER MEMORY	Tuner Memory	SEARCH TV/R	TV/R
TIMER MENU	Timer Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
✥	OK	OK	Ok
⏮	I<<-	⏮	I<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
⏭	>>I/+	⏭	>>I
⏪	<<	⏪	<<
⏩	>>	⏩	>>
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏸	Pause	⏸	Pause
■	Stop	■	Stop
🗀 +	Folder+	2	2
🗀 −	Folder-	1	1
LED SPEAKER	Led Speaker	APP MEDIA	Media
VOLUME +	Vol+	+ VOL	Vol +
−	Vol-	VOL −	Vol -
FUNCTION +	Function+	+ CH	Ch +
−	Function-	CH −	Ch -

https://alle-fernbedienungen.de/de/Sony/1056168-81592-ersatzfernbedienung-fur-Sony-RM-AMU166-A1920726A.html