Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Eject	Eject / Surround	0	0
Power	Power	Set	Fav / Marker / PC
HDD	Shift + 7	Vol -	Vol -
DVD	Shift + 2	O)))	Audio / Lang I/II
1	1	[...]	Subtitle / EQ
2	2	Input Select	AV / Input / RDS
3	3	Tv/Video	TV/Radio /
PR+	CH+ / Page+	Timer	Sleep / Timer
4	4	Display	Display / Media
5	5	Time/Text	Text / Goto
6	6	Sur	Shift + Eject / Surround
PR-	CH- / Page-	System Menu	Smart / List
7	7	Title List	Sound / Title
8	8	Timer List	Shift + Smart / List
9	9	Top Menu	D. Menu / Top
Vol +	Vol +	Up	Up
-/--/Clear	Guide / EPG / -/--	Menu	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Return	Back / Return
Down	Down
Tools	Setup / OPT /
I <<	I << / Preset-
←	Shift + I << / Preset-
· →	Shift + >>I / Preset+
>>I	>>I / Preset+
<</ <I	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>/ I >	>> / Tune+
Visual Search	Red / Netflix / Search
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Rec Pause	Shift + Pause / Step /
Rec Stop	Shift + Stop /
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Synchro Rec	Blue / Prime Video / Random
Chapter Mark	Green / APP / Repeat
Mark Erase	Yellow / YouTube / Repeat
Camera	Info / Angle
[+]	Zoom / Size
Progressive	Picture / Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Tv	Power	Vol -	Vol -
HDD	SHIFT + AUX - HDD 7 Shift + 7	TV/ VIDEO Tv/ Video Tv	PROGRAM TV/ RADIO TV/ Radio /
DVD	SHIFT + DVD 2 Shift + 2		
1 Tv	TV 1 1		
2 Tv	DVD 2 2		
3 Tv	CD - STB 3 3		
PROG + Tv	+ CH PAGE CH+ / Page+		
4 Tv	VIDEO 4 4		
5 Tv	TAPE 5 5		
6 Tv	TUNER 6 6		
Prog - Tv	CH PAGE - CH- / Page-		
7 Tv	AUX - HDD 7 7		
8 Tv	USB 8 8		
9 Tv	BLUETOOTH 9 9		
Vol +	+ VOL Vol +		
-/--/Clear Tv	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
0 Tv	HDMI - SAT 0 0		