Mandis shop

Sony RM-947

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV I/⏻	Power	⏻	Power
⊡/⊕	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
[i +]/[?]	[i +]/[?]	DISPLAY INFO	Info
Recall	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
Red	Red	A	Red
Green	Green	B	Green
Yellow	Yellow	C	Yellow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Blue	Blue	D	Blue
♪	♪	SOUND DUAL	Dual
☼	☼	PICTURE FORMAT	Format
[ ]	[ ]	SEARCH TV/R	TV/R
[≡]	[≡]	REPEAT TEXT	Text
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
[+]	[+]	ECO 3D	3D
Up	Up	▲	Up
Down	Down	▼	Down
Right	Right	▶	Right
Left	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
Vol +	Vol +	+ VOL	Vol +
Vol -	Vol -	VOL −	Vol -
Mute	Mute	MUTE	Mute
PROG	Prog+	+ CH	Ch +
	Prog-	CH −	Ch -

https://alefernbedienung.de/Sony-1398265-ersatzfernbedienung-fur-Sony-RM-947-176142.htm