Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV/VIDEO	TV / Video	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
THEATRE SYNC	Theatre Sync	GOTO TEXT	Text / Goto
I/⏻	Power	⏻	Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TUNER MENU	Tuner Menu	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
AMP MENU	AMP Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
FUNCTION	Function	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SOUND FIELD	Sound Field	TITLE SOUND	Sound / Title
REPEAT/ FM MODE	Repeat / FM Mode	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MULTI/2CH	Multi / 2CH	SIZE ZOOM	Zoom / Size
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PICTURE NAVI	Picture Navi	FORMAT PICTURE	Picture / Format
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
4	4	VIDEO 4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
10/0	0	HDMI-SAT 0	0
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D.Menu / Top Menu
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
TV VOL VOLUME +	Volume +	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Return	Back / Return		
Down	Down		
▢ Display	Smart / List		
Volume -	Vol -		
⏮ / Preset -	⏮ / Preset -		
↩ / Replay / ◀ Step	CH- / Page-		
↪ / Advance / Step ▮▮▶	CH+ / Page+		
⏭ / Preset +	⏭ / Preset +		
◀◀ / ◀ Slow / Tuning -	<< / Tune-		
▶	Play / Slow		
▶▶ / ▮▶ Slow / Tuning +	>> / Tune+		
TV	SHIFT + 1 Shift + 1		
TV	TV/ Radio /		
▮▮	Pause / Step / Freeze		
■	Stop / Hold		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV/VIDEO — TV / Video	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS	Right	Right
TV I/⏻ — Power	Power	TV VOL VOLUME + — Vol +	VOL + — Vol +
1 — 1	TV 1 — 1	RETURN — Return	RETURN BACK — Back / Return
2 — 2	DVD 2 — 2	Down	Down
3 — 3	CD - STB 3 — 3	Vol -	VOL — — Vol -
4 — 4	VIDEO 4 — 4	TV CH – PRESET – — CH-	CH PAGE — — CH- / Page-
5 — 5	TAPE 5 — 5	TV CH + PRESET + — CH+	CH PAGE + — CH+ / Page+
6 — 6	TUNER 6 — 6	TV — TV	SHIFT + TV 1 — Shift + 1
7 — 7	AUX - HDD 7 — 7	TV — TV	PROGRAM TV/ RADIO — TV/ Radio /
8 — 8	USB 8 — 8		
9 — 9	BLUETOOTH 9 — 9		
CLEAR — -/--	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--		
10/0 — 10/0	HDMI - SAT 0 — 0		
MENU — Menu	HOME MENU — Menu / Home		
Up	Up		
Left	Left		
ENTER — Enter	OK — OK		