Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I/⏻	Power	⏻	Power
THEATRE	Theatre	HOME SMART	Smart
ONE-TOUCH PLAY	One-Touch Play	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
S-AIR MODE	S-Air Mode	A	Red
TV INPUT	TV Input	TIMER AV	AV
PICTURE NAVI	Picture Navi	APP MEDIA	Media
DIMMER	Dimmer	SHIFT + MUTE	Shift + Mute
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
FUNCTION +	Function+	+ CH	Ch +
–	Function-	CH –	Ch -
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE D.TUNING	Subtitle /	AD SUBT	Subt
ANGLE MEMORY SELECT	Angle / Memory Select	PICTURE FORMAT	Format
SOUND MODE	Sound Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
DYNAMIC BASS	Dynamic Bass	B	Green
NIGHT	Night	C	Yellow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SYSTEM MENU	System Menu	TOP MENU MENU	Menu
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
ENTER –	Folder-	SHIFT + CH –	Shift + Ch -
+	Folder+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
DVD MENU MENU	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
DVD TOP MENU	DVD Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
MUTING	Muting	MUTE	Mute

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
–	Volume-	VOL –	Vol -
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TOOLS DISPLAY	Display / Tools	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
TOOLS DISPLAY	Display / Tools	SETTINGS OPT	Options
PROG – PRESET –	I<< / Preset-		I<<
PROG + PRESET +	>>I / Preset+		>>I
STEP REPLAY	⬅• Replay / <II Step	SHIFT +	Shift + Left
STEP ADVANCE	•➡ Advance / Step II>	SHIFT +	Shift + Right
TUNING – SLOW	<< / Tuning- / <I Slow		<<
TUNING + SLOW	>> / Tuning+ / Slow I>		>>
	Play	PLAY MODE	Play

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Pause		Pause
	Stop		Stop

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV I/⏻	TV Power	⏻	Power
DVD MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ENTER	TV Enter	OK	Ok
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/-- CLEAR	-/--	-/-- GUIDE	Guide
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
–	Volume-	VOL –	Vol -
PROG + PRESET +	Prog+	+ CH	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PROG – PRESET –	Prog-	CH –	Ch -