Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Power		Power
PHONO VIDEO 1	PHONO	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
PHONO VIDEO 1	VIDEO 1	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
MULTI IN VIDEO 2	MULTI IN	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
MULTI IN VIDEO 2	VIDEO 2	SHIFT + USB 8	Shift + 8
VIDEO 3	VIDEO 3	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
SOURCE TV/SAT	TV/SAT	SHIFT + TV 1	Shift + 1
TAPE/CD-R	TAPE / CD-R	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
MD/DAT	MD / DAT	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
SA-CD/CD	SA-CD / CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
HDMI 1	HDMI 1	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
HDMI 2	HDMI 2	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
A.DIRECT	A. Direct	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
2CH	2CH	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
A.F.D.	A. F. D	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MOVIE	Movie	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
MUSIC	Music	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
>10 CLEAR D.TUNING	D. Tuning	HOME MENU	Menu / Home
0/10	0	HDMI-SAT 0	0
ENTER MEMORY	Memory	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
ON SCREEN	On Screen	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media	TOP MENU NIGHT MODE	Night Mode	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Left		Left	MENU INPUT MODE	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	OK	OK	OK	MENU INPUT MODE	Input Mode	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Right		Right				
	Down		Down				
RETURN/ EXIT	Return / Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
RETURN/ EXIT	Return / Exit	RETURN BACK	Back / Return				
CATEGORY REPLAY	Category-	CH PAGE −	CH- / Page-				
CATEGORY ADVANCE	Category+	+ CH PAGE	CH+ / Page+				
TUNING −	Tuning-	TUNE-	<< / Tune-				
CATEGORY MODE	Category Mode	LIST SMART	Smart / List				
TUNING +	Tuning+	TUNE+	>> / Tune+				
TV VOL MASTER VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +				
TV CH PRESET +	Preset +	PRESET+	>>I / Preset +				
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
−	Vol -	VOL −	Vol -				
−	Preset -	PRESET-	I<< / Preset -				