Mandis shop

RM-SC3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I / ⏻	Power	⏻	Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
CLOCK/TI SELECT	Clock Timer	TIMER AV	AV
CK/TIMER SET	Clock Timer SET	ECO 3D	3D
TUNER MEMORY	Tuner Memory	1	1
PLAY MODE/ TUNING MODE	Play Mode/Tuning Mode	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
PLAY MODE/ TUNING MODE	Play Mode/Tuning Mode	2	2
REPEAT/ FM MODE	Repeat/FM	3	3
REPEAT/ FM MODE	Repeat/FM	REPEAT TEXT	Text
TAPE	Tape	A	Red
CD	CD	B	Green
TUNER BAND	Tuner Band	C	Yellow
DAB	DAB	D	Blue
FUNCTION	Function	HOME SMART	Smart
- ⏮	I<<-	⏮	I<<
+ ⏭	>>I/+	⏭	>>I

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
⏪	<<	⏪	<<
⏩	>>	⏩	>>
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏸	Pause	⏸	Pause
■	Stop	■	Stop
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
EQ	EQ	APP MEDIA	Media
ENTER	Enter	OK	Ok
VOLUME +	Vol+	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Vol-	VOL −	Vol -
🗀 -	Album-	CH −	Ch -
🗀 +	Album+	+ CH	Ch +

https://alle-fernbedienungen.de/de/Sony/1063507-92156-ersatzfernbedienung-fur-Sony-RM-SCR30.html