Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
FUNCTION	Function	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
POWER	Power		Power
CD	Play CD	SLOW	Play / Slow
D.SKIP	D.Skip	SURROUND	Eject / Surround
TUNER/BAND	Tuner/Band	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TUNER/BAND	Tuner/Band	TUNER 6	6
CHECK	Check	ANGLE INFO	Info / Angle
DECK A	< > Deck A	LIST SMART	Smart / List
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DECK B	< > Deck B	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TUNING-	I<</Tuning-	PRESET-	I<< / Preset-
TUNING-	I<</Tuning-	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
TUNING+	>>I/Tuning+	PRESET+	>>I / Preset+
TUNING+	>>I/Tuning+	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Up		Up
	Left		Left
ON/OFF	Music Menu	OK	OK
ON/OFF	Music Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Right		Right
	Down		Down
PRO LOGIC ON/OFF	Pro logic On/Off	TITLE SOUND	Sound / Title
CENTER LEVEL +	Center Level+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
REAR LEVEL +	Rear Level+	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /
T.TONE ON/	T Tone On/Off	GOTO TEXT	Text / Goto
–	Center Level-	CH PAGE –	CH- / Page-
–	Rear Level-	SHIFT + CH PAGE –	Shift + CH- /
DSP MODE	DSP	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol+
LOOP	Loop	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
FLASH Flash	Prime Video / RANDOM Blue / Prime Video / Random		
Volume-	VOL – Vol-		