Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OPEN/ CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
I/⏻	Power	⏻	Power
TV INPUT	TV Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DISPLAY	Display	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
FUNCTION +	Function+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VIDEO FORMAT	Video Format	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
MOVIE/ MUSIC	Movie / Music	TITLE SOUND	Sound / Title
DYNAMIC BASS	Dynamic Bass	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
–	Function-	CH PAGE –	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI - SAT 0	0
ENTER	Enter	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
PICTURE NAVI	Picture Navi	FORMAT PICTURE	Picture / Format
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE D.TUNING	Subtitle /	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
DVD TOP MENU	DVD Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
▲	Up	▲	Up
DVD MENU	DVD Menu	HOME MENU	Menu / Home
◀	Left	◀	Left
-✦-	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TOOLS SYSTEM MENU System Menu	LIST SMART Smart / List		
TV MENU DISPLAY [-]Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		
PRESET – I<< / Preset-	PRESET- I<< / Preset-		
REPLAY Replay	SHIFT + ◀ Shift + Left		
ADVANCE Advance	SHIFT + ▶ Shift + Right		
PRESET + >>I / Preset+	PRESET+ >>I / Preset+		
TUNING – <I / << / Tuning-	TUNE- << / Tune-		
▷ Play	SLOW ▶ Play / Slow		
TUNING + >> / I> / Tuning+	TUNE+ >> / Tune+		
⏸ Pause	STEP · FREEZE ⏸ Pause / Step / Freeze		
■ Stop	HOLD ■ Stop / Hold		
TV VOL VOLUME + Volume+	+ VOL Vol+		
TV CH SOUND FIELD + Sound Field+	SHIFT + + VOL Shift + Vol+		
MUTING Muting	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
– Volume-	VOL – Vol-		
– Sound Field-	SHIFT + VOL – Shift + Vol-		