Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Open/Close	Eject / Surround	9	9
Display	Display / Media	Repeat A-B	Yellow / YouTube / Repeat
PGM	TV/Radio /	A.Pause / A.Spac	Menu / Home
Frame / Time	Sleep / Timer	+10	Guide / EPG / -/--
Repeat	Green / APP / Repeat	0	0
1	1	Search / Next	Red / Netflix / Search
2	2	Back	Back / Return
3	3	AV Time	AV / Input / RDS
1 / All	Fav / Marker / PC	Multi Speed-	Left
Analog	Smart / List	Multi Speed+	Right
4	4	AUTO PGM	Setup / OPT /
5	5	Speed Set-	Down
6	6	Speed Set+	Up
Shuffle	Blue / Prime Video / Random	Vol +	Vol +
Audio Monitor	Audio / Lang I/II	Still/Step-	CH- / Page-
7	7	Still/Step+	CH+ / Page+
8	8	Vol -	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INTRO	Intro	ANGLE INFO	Info / Angle
ACS/	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
/AMS	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
REVERSE	Reverse	TUNE-	<< / Tune-
FORWARD	Forward	TUNE+	>> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung