Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Open/Close	Eject / Surround
Power Tv	Shift + Power
Power	Power
1	1
2	2
3	3
Vol +	Vol +
4	4
5	5
6	6
Vol -	Vol -
7	7
8	8
9	9
Tv/Video	TV/Radio /
Clear	Exit / Cancel / Clear
0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Time/Text	Text / Goto
Disc Skip	Smart / List
Audio	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
Angle	Info / Angle
Picture Mode	Picture / Format
I<<</Prev	I<< / Preset-
>>I/Next	>>I / Preset+
Repeat	Green / APP / Repeat
Sur	Shift + Eject / Surround
<< Scan/Slow	<< / Tune-
Scan/Slow >>	>> / Tune+
Search Mode	Red / Netflix / Search
Replay	Fav / Marker / PC
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung